

**CHARAKTERYSTYKA** Tiksotropowa, satynowa szybko schnąca farba alkidowa, modyfikowana żywicą uretanową. Łatwa do nakładania.

**ZASTOSOWANIE** FUTURA 15 jest przeznaczona do malowania wewnętrznych powierzchni drewnianych, metalowych, kartonowych oraz płyt pilśniowych.  
Typowe zastosowania: meble, armatura, drzwi, okna, ramy, listwy, grzejniki i osłony wentylatorów oraz sufity w kuchniach i łazienkach.

**DANE TECHNICZNE**

**Zawartość substancji stałych** ok. 47% obj.

**Zużycie praktyczne** Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość** ok. 1,3 g/ml

**Czas schnięcia w temp. 23°C**

- gotowe do składowania po 3 godz.  
- ponowne pokrycie po 24 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz** TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

**Wykończenie** półmat

**Kolor** Można barwić wg odcieni Teknomix.

**Oznakowanie bezpieczeństwa** Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej  
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć pozostałości.

Świeże drewno i płyty drewno podobne zagruntować farbą FUTURA 3.

Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.

Usunąć całkowicie stare luźne i źle przylegające powłoki malarskie z powierzchni metalowych przez skrobanie np. szczotką drucianą. Umyć powierzchnie np. rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621. Zagruntować powierzchnie stalowe farbą FUTURA 3, powierzchnie ocynkowane i aluminiowe zagruntować farbą KIRJO.

Nakładać 1-2 warstwy FUTURA 15 jako warstwy wierzchnie.

**Nakładanie**

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.009 – 0.013".

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

**Warunki podczas nakładania**

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.