

CHARAKTERYSTYKA

NATUREX – PRIMER jest wodorozcieńczalnym akrylowym lakierem gruntującym.

ZASTOSOWANIE

Niemalowane i szlifowane podłogi z desek i parkiety wykonane z sosny, dębu, brzozy, jesionu i buku pod warunkiem wykonania warstwy nawierzchniowej z lakieru NATUREX.

UWAGA! NATUREX – PRIMER nie jest zalecany do pokrywania mahoniu lub drewna egzotycznego, jeżeli nie został wcześniej przetestowany na małej powierzchni.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 32% obj.

Zużycie praktyczne

ok. 8 m²/l (trzy aplikacje packą stalową)
ok. 25 m²/l (jedna aplikacja packą stalową)

**Czas schnięcia w temp.
23°C/50% wilgotności wzgl.
- pyłosuchość i ponowne
krycie**

po ok. 0,5 godz.

Patrz także s. 2

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Narzędzia umyć wodą zaraz po skończonej pracy.

Wykończenie

Połysek

Odporność na działanie światła

Dobra. Nie żółknie.

SPOSÓB STOSOWANIA

Wymieszać dokładnie przed użyciem uważając przy tym, aby nie dostały się wewnątrz pęcherzyki powietrza.

Nie lakierowane powierzchnie i powierzchnie całkowicie zeszlifowane: oszlifować powierzchnię przy użyciu papieru ściernego nr 100 lub drobniejszego. Wypełnić wszelkie ubytki mieszaniną lakieru NATUREX-PRIMER i kurzu pozostałego przy szlifowaniu powierzchni. Powierzchnie po tych czynnościach dokładnie oczyścić i odkurzyć. Lakier wylać na podłogę i rozprrowadzić packą ze stali nierdzewnej zgodnie z kierunkiem włókien i słojów drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 30 - 60 min i jeśli jest to niezbędne wyrównać powierzchnię papierem ściernym nr 150 lub drobniejszym. Usunąć dokładnie powstały kurz przy pomocy odkurzacza. Nałożyć dwie pozostałe warstwy lakieru packą stalową pozwalając przeschnąć kolejnym powłokom przez ok. 20 - 40 min.

Uprzednio lakierowane powierzchnie: zaleca się całkowicie zeszlifować stary lakier, a następnie postępować jak powyżej. Jeśli stary lakier jest w dobrym stanie można podłogę bezpośrednio polakierować NATUREX.

Warstwa nawierzchniowa

Gdy podkład schnął przynajmniej przez 1h, można nakładać NATUREX-PRIMER. Na posadzki nakładać 2 warstwy (packą mohairową lub filcową).

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.