

**CHARAKTERYSTYKA**

NATUREX jest wodorozcieńczalnym akrylowo-poliuretanowym lakierem z półpołyskiem do lakierowania parkietów i podłóg z desek.

**ZASTOSOWANIE**

Odpowiedni do lakierowania parkietów z sosny, brzozy, jesionu, dębu, buku, a także do podłóg i schodów uprzednio lakierowanych i piaskowanych oraz do powierzchni gruntowanych lakierem NATUREX – PRIMER.

UWAGA! NATUREX nie jest zalecany do pokrywania mahoniu lub drewna egzotycznego, jeżeli nie został wcześniej przetestowany na małej powierzchni.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 32% obj.

**Zużycie praktyczne**

Aplika

- pędzlem lub packą stalową 8-12 m<sup>2</sup>/l- packą mohairową 12-15 m<sup>2</sup>/lCałkowite zużycie na czystej powierzchni: 2-3 m<sup>2</sup>/lCałkowite zużycie na uprzednio lakierowanej powierzchni: ok. 1,5-10 m<sup>2</sup>/l**Czas schnięcia w temp.  
23°C/50% wilgotności wzgl.  
- pyłosuchość i ponowne  
krycie**

po ok. 1-3 godz.

Podłoga może być użytkowana po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy.  
Pełną odporność powłoka uzyskuje po 2 tygodniach.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Narzędzia umyć wodą zaraz po skończonej pracy.

**Wykończenie**

półpołysk

**Odporność na działanie światła**

Dobra. Nie żółknie.

**SPOSÓB STOSOWANIA**

Lakierowana powierzchnia musi być sucha, dokładnie zeszlifowana i odkurzona z kurzu.

Wymieszać NATUREX dokładnie przed użyciem uważając przy tym, aby nie dostały się wewnątrz pęcherzyki powietrza.

Nie lakierowane powierzchnie: zagruntować powierzchnie przy pomocy NATUREX – PRIMER zgodnie z instrukcją. Wykańczać nakładając 2-3 warstwy lakieru do parkietów NATUREX przy użyciu packi mohairowej lub filcowej. Rozprowadzać lakier zgodnie z kierunkiem włókien i słojów drewna.

Uprzednio lakierowane powierzchnie: zaleca się całkowicie zeszlifować stary lakier, a następnie postępować jak powyżej. Jeśli stary lakier jest w dobrym stanie można podłogę bezpośrednio polakierować NATUREX po uprzednim zmatowieniu powierzchni (papier ścierny nr 150 lub drobniejszy). W przypadku lakierowania istniejących powłok zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu sprawdzenia przyczepności lakieru do starej powłoki.

Schody: można lakierować zgodnie z powyższą instrukcją lub pędzlem. Nałożyć pierwszą cienką warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na min. godzinę. Zmatować powierzchnię i dokładnie usunąć powstały pył. Nałożyć drugą warstwę i pozwolić wyschnąć przynajmniej 3 godziny przed nałożeniem trzeciej.

**Warunki podczas nakładania**

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

**INFORMACJE DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.