
TYP	Wodorozcieńczalna, akrylowo-alkidowa, nieprzezroczysta bejca przeznaczona do użytku zewnętrznego.
ZASTOSOWANIE	Odpowiednia do starych zabezpieczonych powierzchni o wyblakłym kolorze oraz do powierzchni gdzie wymagany jest równomierny kolor. Nadaje się także do stosowania na drewno świeże i impregnowane metodą ciśnieniową (ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia).

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 40 % objętości
Zużycie praktyczne	5-8 m ² /l
Gęstość	Ok. 1,2 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23°C/50% RH	Powtórne nakładanie po 12 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
Wykończenie	półmat
Kolory	Zgodnie z systemem barwienia Teknomix
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni. Aplikacja podkładu. NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Przygotować powierzchnię jak najszybciej. Należy przynajmniej zaimpregnować i nałożyć podkład na nadproże. Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA. Dokładnie splukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

Nałożyć jedną warstwę bezbarwnego WOODEX WOOD PRESERVATIVE AQUA. Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień. Sęki pokryć lakierem KNOT VARNISH. Nałożyć rozcieńczony 5-10% podkład NORDICA PRIMER i pozostawić do wyschnięcia przez 1-3 dni w zależności od warunków pogodowych.

POWIERZCHNIE UPREDNIO MALOWANE LUB STARE POWIERZCHNIE DREWNIANE:

Wymienić uszkodzone elementy drewniane. Usunąć odpadające kawałki drewna. Nawet jeśli dotychczasowa powłoka wydaje się być w dobrym stanie, radzimy ją usunąć za pomocą szczotki drucianej oraz jeśli to możliwe ogrzać

powierzchnię specjalną nagrzewnicą promiennikową. Można użyć środka do usuwającego powłokę lub oczyścić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej.

Umyć pomalowane powierzchnie środkiem RENSA Paint Washing Liquid, a powierzchnie spleśniałe środkiem RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą. Nałożyć warstwę WOODOX WOOD PRESERVATIVE AQUA na gołe powierzchnie drewniane i pokryć rozcieńczonym 5-10% podkładem NORDICA PRIMER. Pozostawić do wyschnięcia przez 1-3 dni w zależności od warunków pogodowych.

Nawierzchnia	Przygotować odpowiednią ilość bejcy. Wymieszać dokładnie i nakładać pędzlem lub natryskowo w 1-2 warstwach. Nakładać równo i pokryć dokładnie końce desek.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu.
Informacje dodatkowe	Przechowywać w dokładnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu. Nie może zamarzać!